

Руководство по эксплуатации стиральной машины

WF7 WF7 WF7 WF7	704N1(W/V/S/C/R/B) 702N1(W/V/S/C/R/B) 700N1(W/V/S/C/R/B) 708N1(W/V/S/C/R/B))
WF7 WF7 WF7 WF7	504N1(W/V/S/C/R/B) 502N1(W/V/S/C/R/B) 500N1(W/V/S/C/R/B) 508N1(W/V/S/C/R/B))
WF7 WF7 WF7	522N1(W/V/S/C/R/B) 520N1(W/V/S/C/R/B) 528N1(W/V/S/C/R/B))
WF7 WF7 WF7	152N1(W/V/S/C/R/B) 150N1(W/V/S/C/R/B) 158N1(W/V/S/C/R/B))
WF7	850N1(W/V/S/C/R/B)	



Меры предосторожности
Установка стиральной машины
Стирка загруженного белья
Обслуживание стиральной машины
Устранение неполадок 1 Неполадки и способы их устранения 1 Сведения о сообщениях 1 Таблица программ 1
Приложение 1 Таблица по уходу за тканями 1 Сведения по электробезопасности 1
Защита окружающей среды

Зарегистрируйте изделие на www.samsung.com/global/register КОДОВЫЙ HOMEP: DC68-02495A-03_RU